




Anschlussbeispiel Servo-Abzweigung mit ESU SwitchPilot „Servo“ (51822) und Taster

manuelles Schalten von Servo-Abzweig oder Servo-Stopp-Stellen



- T1 Taster 1 am Schalteingang „a“ Schalte Abzweig auf „abbiegend“
- T2 Taster 2 am Schalteingang „b“ Schalte Abzweig nach dem Abbiegevorgang wieder auf „gerade aus“